

Clark Hurth: Felsökningstabell

Lågt kopplingstryck	
Möjlig orsak	Åtgärd
Låg oljenivå	Fyll till rätt nivå.
Tryckregleringsventil fastnat i öppet läge	Rengör ventil samt ventilhus.
Avbrutna eller nötta kolvringar på kolv för lamellkoppling eller axel.	Byt ut kolvringarna.
Defekt laddningspump.	Byt ut pumpen.
Ventil i kolv för lamellkoppling fastnat.	Rengör ventilen noggrant.

Lågt utgående oljetryck från converter	
Möjlig orsak	Åtgärd
Låg oljenivå.	Fyll till rätt nivå.
Sugsilen igensatt.	Rengör sug silen.
Defekt laddningspump.	Byt pump.
För friliggande transmission	
Luftläckor vid sugledning och dess förskruvningar eller brott på slang.	Drag åt alla förskruvningar, byt slang om nödvändigt.

Överhettning	
Möjlig orsak	Åtgärd
Slitna tätningsringar i converter.	Reparera convertern och byt tätningsringar.
Låg oljenivå.	Fyll till rätt nivå.
Sliten oljepump.	Byt pump.
För friliggande transmission	
Sugledning ej tät.	Kontrollera slangförskruvningar och drag åt dessa.

Oljud i converter	
Möjlig orsak	Åtgärd
Slitna pumpdrivningskugghjul.	Byt kugghjul.
Sliten oljepump.	Byt pump.
Slitna eller skadade lager.	En fullständig översyn nödvändig för att fastställa vilka lager som är defekta

Dålig dragkraft	
Möjlig orsak	Åtgärd
För lågt stallvarvtal.	Kontrollera motorn, i första hand insprutningspumpen.
Överhettning.	Gör samma åtgärder som under överhettning