

Clark Hurth: Service 28000- & 32000-seriens transmissioner

1. Temperatur

Normal arbetstemperatur är 80-95°C. Max tillåten temperatur vid converteroljans utlopp mot kylaren är 120°C.

2. Tryck

Trycket skall alltid tas vid normal arbetstemperatur 80-95°C. Utgående tryck från momentomvandlare till oljekylaren.

Min. 1.7 bar vid 2000 varv.

Max. 4.9 bar med motorn på rusvarvtal.

Kopplingstryck 17 till 20 bar.

OBS! Trycket mellan de olika kopplingarna får ej variera med mer än 0.3 bar vid kontroll under identiska förhållanden.

3. Tillsyn

Dagligen

Kontrollera oljenivån med motorn på tomgång (500-600 varv) och normal arbetstemperatur på oljan.

Var 500:e timme

Byte av oljefilter

Var 1000:e timme

- Tappa ur oljan efter att ha varmkört transmissionen.
- Demontera och rengör sugsilen. Återmontera den och byt packningen vid silen.
- Byt oljefilter samt rengör i samband med detta filterhuset.
- Fyll på olja till rätt nivå.
- Starta motorn och kör på 500-600 varv för att fylla slangar, kylare och converter med olja.
- Kontrollera åter oljenivån vid tomgång och fyll på olja till rätt nivå.
- Gör ytterligare en kontroll efter det att oljan uppnått en temperatur av 80-95°C, fortfarande vid ett motorvarv av 500-600/min. Om det behövs, fyll på olja till nivå "FULL".

Om du har frågor om detta kontakta oss antingen via e-post service@transauto.se eller ring på 08-554 240 00.