

## **Clark Transmissioner: Underhåll**

---

### **Dagligen**

Kontrollera oljenivån med motorn på tomgång (600 varv) och med en oljetemperatur mellan 82° - 93°C. Se till att oljenivån når upp till full-märket.

### **Normala bytesintervaller**

De nedan specificerade bytesintervallerna gäller vid normal körning och under normala driftsförhållanden. Vid svåra driftsförhållanden måste en bedömning göras från fall till fall för att komma fram till de rätta bytesintervallerna.

#### Var 500:e timme

Byte av oljefilter.

#### Var 1000:e timma

Töm och återfyll olja enligt nedan:

1. Töm transmissionen och tag bort sug silen.
2. Rengör denna noggrant och montera åter med nya tätningar.
3. Tag bort filtret och installera nytt filter.
4. Fyll transmissionen till "Low" märket.
5. Kör motorn med 500 - 600 varv för att fylla momentomvandlare och slangar.
6. Kontrollera nivån med motorn på 500 - 600 varv och fyll på till "Low" märket.

När oljetemperaturen har nått 83° - 94°C görs slutgiltig kontroll och olja fylls på till full-markeringen.

**Obs! Vi rekommenderar att oljefiltret byts efter 100 timmar på ny, ombyggd eller reparerad transmission.**